HITACHI

日立プラズマテレビ・液晶テレビ専用壁掛けユニット

形名

TB-PKA0081

設置説明書

このたびは日立プラズマテレビ・液晶テレビ専用壁掛けユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは、必ず保管してください。

◎ このプラズマテレビ·液晶テレビ壁掛けユニットは、次の**日立プラズマテレビ・日立液晶テレビ**専用です。

【取付け対象製品】

	プラズマテレビ	液晶テレビ
32V	-	L32-HR01, L32-H01, W32L-HR9000, W32L-H9000, W32L-H90, W32L-HR8000, W32L-H8000
37V	P37-HR01, P37-H01, W37P-HR9000, W37P-H9000, W37P-H90, W37P-HR8000, W37P-H8000	L37-XR01, L37-X01, W37L-HR9000, W37L-H9000, W37L-HR8000, W37L-H8000
42V	P42-XP07, P42-HP06, P42-XP05, P42-HP05, P42-XP03, P42-HP03, P42-HR02, P42-HV01, P42-HR01, P42-H01, W42P-HR9000, W42P-HR8000, W42P-HR8000	_
46V	P46-XP07, P46-XP05, P46-XP03	_
50V	P50-XP07, P50-XP05, P50-XP03, P50-XR02, P50-HR02, P50-XR01, P50-H01, W50P-HR10000, W50P-H10000	_


※本適用機種の記載は2011年4月現在のものであり、最新の適用機種と組付け説明は日立コンシューマエレクトロニクス(株)のWEBの製品情報「http://av.hitachi.co.ip/tv/」をご覧頂き、最新のオプション設置説明書をご覧ください。


- プラズマテレビ・液晶テレビの取付けには特別な技術が必要です。 お客様による工事は一切行わないでください。
- 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。
- 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボルトが残りますのでご了承ください。またプラズマテレビ・液晶テレビを長期間ご使用になりますと、プラズマテレビ・液晶テレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。

◎ 販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため取付け場所の強度には、プラズマテレビ・液晶テレビおよび壁掛けユニットの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。
- 各取付けに際しては、必ず 2 人以上で行ってください。
- 設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。

部品構成図





使用上のご注意 安全に正しくお使いいただくために

絵表示について

●製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような 絵表示をしています。



■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



■この記号は注意(警告を含む)を促す 内容を示します。



注意 (一般)



■この記号は禁止行為を示します。



禁止 (一般)





■この記号は指示行為を示します。



指示 (一般)



電源プラグを コンセントから抜く

安全上のご注意

警告





電源プラグを コンセントか ら抜く

販売店へ 連絡を

- ■異常が発生したらプラズマテレビ・液晶テレビの電源プ ラグを抜き、人が近寄れないよう処置してください。
 - ・プラズマテレビ・液晶テレビのガタや振動が激しい、
 - ・取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、

などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。 異常が発生したらすぐに、

- ①プラズマテレビ·液晶テレビの電源スイッチを OFF にしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。
- ④販売店に連絡してください。




工事業者以外 取扱い禁止

■壁掛けユニットの設置や取付けの移動を行う際は、必ず 販売店に依頼してください。

誤った設置や調整はプラズマテレビ・液晶テレビが落下してけがの 原因になります。

⚠警告



■壁掛けユニットを設置する壁面は、プラズマテレビ・液晶テレビと壁掛けユニット等の総合荷重に長期間十分耐え、また地震や想定される震動や外力に十分耐える施工を行ってください。

誤った取付けを行った場合、プラズマテレビ・液晶テレビが落下 して傷害の原因になります。

●壁が木造の場合の取付け

荷重は必ず柱や間柱に持たせるようにし、強度が不足する場合は 補強してください。石膏ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないでください。ネジ等は壁構造や材質に最適な市販品をお求めく ださい。

●壁がコンクリートの場合の取付け


プラズマテレビの荷重に十分に耐える市販品のアンカー類をお求めください。

【 (プラズマテレビ・液晶テレビ+壁掛けユニット)の合計質量 】

	(() ノスマノレビ・/収囲ノレビ
P50-XP07	(29.2kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 39.8kg
P50-XP05	(26.9kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 37.5kg
P50-XP03	(33.1kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 43.7kg
P50-XR02	(43.1kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 53.7kg
P50-HR02	(40.7kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 51.3kg
P50-XR01	(47.0kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 57.6kg
P50-H01	(40.7kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 51.3kg
W50P-HR10000	(41.5kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 52.1kg
W50P-H10000	(40.7kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 51.3kg
P46-XP07	(26.2kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 36.8kg
P46-XP05	(24.9kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 35.5kg
P46-XP03	(30.1kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 40.7kg
P42-XP07	(22.8kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 33.4kg
P42-HP06	(24.4kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 35.0kg
P42-XP05	(20.9kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 31.5kg
P42-HP05	(25.2kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 35.8kg
P42-XP03	(26.5kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 37.1kg
P42-HP03	(25.1kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 35.7kg
P42-HR02	(32.2kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 42.8kg
P42-HV01	(29.6kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 40.2kg
P42-HR01	(29.9kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 40.5kg
P42-H01	(28.6kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 39.2kg


W42P-HR9000	(34.8kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 45.4kg
W42P-H9000	(34.0kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 44.6kg
W42P-HR8000	(37.9kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 48.5kg
W42P-H8000	(36.6kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 47.2kg
P37-HR01	(28.7kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 39.3kg
P37-H01	(26.9kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 37.5kg
W37P-HR9000	(29.5kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 40.1kg
W37P-H9000, W37P-H90	(28.7kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 39.3kg
W37P-HR8000	(31.8kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 42.4kg
W37P-H8000	(30.5kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 41.1kg
L37-XR01	(22.9kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 33.5kg
L37-X01	(21.9kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 32.5kg
W37L-HR9000	(24.6kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 35.2kg
W37L-H9000	(23.8kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 34.4kg
W37L-HR8000	(27.1kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 37.7kg
W37L-H8000	(25.8kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 36.4kg
L32-HR01	(20.6kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 31.2kg
L32-H01	(19.4kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 30.0kg
W32L-HR9000	(21.0kg)+壁掛けユニット (10.6kg) = 31.6kg
W32L-H9000, W32L-H90	(20.2kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 30.8kg
W32L-HR8000	(22.1kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 32.7kg
W32L-H8000	(20.8kg)+ 壁掛けユニット (10.6kg) = 31.4kg

注意



■温度や湿度の高いと ころや水のかかると ころに取付けないで ください。

> 火災や感電の原因に なることがありま す。




■通風孔をふさがないでください。また周囲に十分に距離をとり通風をさまたげないようにしてください。

内部が高温になって 火災の原因になるこ とがあります。



- ■エアーコンディ ショナーの吹出 し、吸込み口のそ ばに取付けないで ください。
- ■ほこりや油煙、た ばこの煙の多い場 所に取付けないで ください。

火災の原因になるこ とがあります。



■壁掛けユニットは 垂直面以外の壁面 には取付けないで ください。


内部が高温になって 火災の原因になるこ とがあります。

また落下による傷害 の原因になることが あります。



■振動の多いところ や衝撃や大きな力 がかかるところに 取付けないでくだ さい。

落下や破損による傷害の原因になることがあります。




■直射日光や強い光 の当る場所に取付 けないでください。 明るすぎるところで のご使用は目を疲れ させます。

⚠ 警告




■ボルトやネジ類は 所定の場所に確実 に締めつけてくだ さい。

プラズマテレビ・液 晶テレビが落下して けがの原因になりま す。



■テレビ取付金具の引掛けつめが壁金具の切欠きに確実に入っていることを確認してください。

プラズマテレビ・液晶テレビが落下してけがの原因になります。



■部品を改造したり、 正規の使いかた以外 の使いかたをしない でください。

プラズマテレビ・液晶 テレビが落下してけ がの原因になります。



■設置作業は必ず2人 以上で行ってください。

重量物が落下してけがの 原因になります。




■頭や顔、手足をぶつ ける場所に設置しな いでください。



■指を挟まないように 注意してください。


設置方法




壁金具の壁面への取付け

- 1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。
- 2. 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、プラズマテレビ・液晶テレビの壁面への適切な設置場所を決めてください。
- 3. プラズマテレビ・液晶テレビの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のように設定されています。 図に従って壁面にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。 プラズマテレビ・液晶テレビの寸法は機種により多少異る場合があります。
- 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

(32V型)(液晶) L32-HR01, L32-H01




(32V型)(液晶) W32L-HR9000, W32L-H9000, W32L-H90, W32L-HR8000, W32L-H8000




※寸法は W32L-HR9000, W32L-H9000, W32L-H90 を示す


(37V型)(液晶) L37-XR01, L37-X01




(37V型)(液晶) W37L-HR9000, W37L-H9000, W37L-HR8000, W37L-H8000




(37V型) (プラズマ) P37-HR01, P37-H01




(37V型) (プラズマ) W37P-HR9000, W37P-H9000, W37P-H90, W37P-HR8000, W37P-H8000




(42V型) (プラズマ) P42-XP07, P42-HP06, P42-XP05, P42-HP05, P42-XP03, P42-HP03, P42-HR02




(42V型) (プラズマ) P42-HV01, P42-HR01, P42-H01




(42V型) (プラズマ) W42P-HR9000, W42P-H9000, W42P-HR8000, W42P-H8000



(46V型) (プラズマ) P46-XP07, P46-XP05, P46-XP03



(50V型) (プラズマ) P50-XP07, P50-XP05, P50-XP03, P50-XR02, P50-HR-02




710

	P50-XP03		P50-XR02
		P50-XP03	P50-HR02
*	1	1242	1240
*	2	804	803.4
*	3	98	103.9
*	4	175.5	110.5
*	5	128.5	193.5
*	6	285	219.4
*	7	428.5	427.9
	_		


P50-XP07, P50-XP05 以外の寸法は右表に示す(※1~※7)


(50V型)(プラズマ) P50-XR01, P50-H01, W50P-HR10000, W50P-H10000



※寸法は P50-H01, W50P-HR10000, W50P-H10000 を示す


- 4. 壁取付金具を壁面にしっかりと取付けてください。
- 壁金具を固定するネジは、壁の構造に応じて適切な市 販品をご使用ください。
- 取付けは壁取付金具の長円穴上下各 2 個所以上にバランスよく行ってください。






テレビ取付金具をプラズマテレビ・液晶テレビに取付ける

- 1. プラズマテレビ・液晶テレビを水平な場所に置きます。
 - ■テレビのパネルを傷つけないように、水平な場所に柔らかい布などを敷き、その上にプラズマテレビ・液晶テレビの正面(画面側)を下に向けて置いてください。



- 2. プラズマテレビ・液晶テレビにスタンドや電源コード、ケーブル類が付いている場合はそれらをはずしてください。 <P50-XR01, P50-H01, P42-HV01, P42-HR01, P42-H01, P37-HR01, P37-H01 のスタンドのはずし方 >
 - ■スタンドがついている場合は、スタンド固定用のネジ4本 (a) をはずして、プラズマテレビからスタンドをはずしてください。
 - ■電源コード、ケーブル類をクランプからはずしてください。
 - ■プラズマテレビからネジ4本(c)とフック(b)2つをはずしてください。



<P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05,P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 のスタンドのはずし方 >

- ■スタンドがついている場合は、スタンド固定用のネジ4本 (a) をはずして、プラズマテレビからスタンドをはずしてください。
- ■電源コード、ケーブル類をクランプからはずしてください。
- ■プラズマテレビからネジ 4 本 (c) とフック (b)2 つをはずしてください。


07/05/03/02 シリーズ ネジ 4 本 (c) フック (b) 電源コード、 ケーブル類

お願い

はずしたスタンド固定金具とクランプは、スタンドをお使いになる際に必要になりますので大切に保管してください。


<L37-XR01, L37-X01, L32-HR01, L32-H01 のスタンドのはずし方>

- ■スタンドがついている場合は、ネジ3本(d)、ネジ2本(e)をはずして、スタンドサポートをはずしてください。
- ■ネジ4本(f)をはずし、スタンドをはずしてください。
- ■電源コード、ケーブル類をクランプからはずしてください。
- ■液晶テレビからネジ4本(c)とフック(b)2つをはずしてください。



3. テレビ取付金具を取付ける

■テレビ取付金具を M6 × 16 ネジ 4 本で取付けてください。(P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05, P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 使用時は M6 × 25 ネジを使用してください。)締付トルクは約 98N・cm(10kgf・cm) としてください。 テレビ取付け金具は(右)と(左)がありますので、取付の際お間違いのないようご注意ください。 尚、テレビ取付け金具(左)はメンテナンス用金具付きです。 また、テレビ取付け金具に貼ってある注意文の 介の向きをテレビの上方向としてください。 ネジ(穴)の位置は対応機種により異なります。



液晶テレビの故障や落下によるけが、損害、火災、感電の原因になります。

プラズマテレビ、液晶テレビの壁金具への取付け及び 電源コードなどケーブル類の配線


注意

P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05, P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 にご使用の際はメンテナンス金具が使用できませんので、テレビを壁金具に取付ける前に配線してください。

テレビを壁金具に引掛ける際に、ケーブル類を挟み込むおそれがありますので、必ず図の位置に、付属の結束バンドとタイベースを使用して配線をとめてください。

P50-XR02,P50-HR02 の場合

P42-HR02 の場合




注意

配線はたるみのないようにとめてください。


P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05, P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03 の場合






次の①②の作業は、P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05, P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 のみ必要です。そのほかの機種につきましては、次ページ以降を参照ください。

①テレビ取付金具上下の引掛け部を壁金具上下の切欠きに差し込んで引掛けてください。




②下方向から M6x16 ネジ2本でテレビ取付金具と壁金具を固定してください。




注意

次の①から⑥までの作業は、P50-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP05, P42-XP05, P42-HP05, P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 ではメンテンス金具が使用できませんので不要です。


①テレビ取付金具上部の引掛け部を壁金具上部の切欠きに差し込んで引掛けてください。この段階では下側の引掛け部は壁金具の下部の切欠きには差し込まないでください。



②メンテナンス金具を固定している M6x30 のネジをはずしてください。



- ③メンテナンス金具の先端を壁金具の切欠き穴に差込み、 ②ではずした M6x30 のネジで締めてください。
- ④電源コードなどのケーブル類を配線してください。 必要に応じてクランプで固定してください。



- ⑤電源コードなどのケーブル類の配線が終わりましたら、 M6x30 のネジをはずしてメンテナンス金具の先端を壁 金具の切欠き穴からはずして②の状態に戻してください。
- ⑥上部の引掛け部はそのまま壁金具上部の切欠きに差し込んだままプラズマテレビ・液晶テレビを上方向に持ち上げてテレビ取付金具の下部の引掛け部を壁金具下部の切欠きに差し込んで引掛けてください。


⚠警告


テレビ本体を上方向に持ち上げてテレビ取付金具の下部 の引掛け部を壁金具下部の切欠きに差し込む際に、上部 の引掛けが確実に引掛かっている事を確認して作業して ください。

テレビ本体を持ち上げ過ぎると上部の引掛けが外れ、 テレビ本体が落下してけがや事故の原因となりますので ご注意願います。

(テレビ本体を 20mm 以上持ち上げないでください。)

⑦下方向から M6x16 ネジ2本でテレビ取付金具と壁金具 を固定してください。






テレビの角度調整

⚠警告

テレビ角度調整作業中に手や指を損傷する恐れがありますので十分に注意してください。

①電源コードなどのケーブル類の配線及び壁金具への取付けが終わりましたら、左右の金具にある 0°補正ネジ (M6×16) をはずしてください。(右金具、左金具の両方)




②角度調整ネジ (ノブ)をはずしてください。 (右金具、左金具の両方)




③角度調整操作を行うときは左金具側で行います。 **軽くテレビ上面を後ろに戻し**、左金具のアームが溝から はずれたらお好みの角度に金具の角度を調整します。

テレビ上面を後ろに 戻してください。




④角度調整が終わりになりましたら、角度調整ネジ (ノブ: 左右)を取付けしっかりと締めてください。




⑤他の角度に調整する場合は、②→③→④の順に同じ作業をしてください。


O°に戻す場合のみ、O°補正ネジを左右の金具に取付けてください。



製品仕様



この壁掛けユニットは日立コンシューマエレクトロニクス 株式会社の認定を受け、株式会社ドリーム・ワールドが製造・販売するものです。



〒 438-0203 静岡県磐田市平間 1 4 3 8 TEL (0 5 3 8) 6 7-1 6 6 6

QAO4412- ④ Printed in China